

DENON

PROFESSIONAL

Quickstart Guide

English (2–3)

Guía de inicio rápido

Español (4–5)

Guide d'utilisation rapide

Français (6–7)

Guida rapida

Italiano (8–9)

Schnellstart-Anleitung

Deutsch (10–11)

Quickstart Guide (English)

Box Contents

Headset Microphone

Wireless Beltpack Transmitter

Quickstart Guide

Safety & Warranty Manual

Support

For the latest information about this product (documentation, technical specifications, system requirements, compatibility information, etc.) and product registration, visit **denonpro.com**.

For additional product support, visit **denonpro.com/support**.

Operation

Headset Microphone Setup

To use the included headset microphone, follow these setup steps:

1. Ensure new batteries are installed in the beltpack transmitter.
2. Connect the headset microphone to the beltpack transmitter.
3. Pair the beltpack transmitter to the wireless receiver.
 - a. Turn on the receiver.
 - b. Turn on the beltpack transmitter.
 - c. Select a channel with the best reception on the receiver.
 - d. Lift the cover from the compartment and place the beltpack transmitter IR sensor near the receiver's IR LED. Press the **Set** button on the receiver. Wait for about 3 seconds until the IR LED stops flashing. When it finds an interference-free channel, the RF LED will illuminate on the receiver to show that the beltpack transmitter is matched to that channel.
4. Adjust the microphone gain on the receiver.
5. As you speak, watch the AF indicator on the receiver to make sure a signal is being received.

Guía de inicio rápido (Español)

Contenido de la caja

Micrófono con auriculares

Transmisor inalámbrico para cinturón

Guía de inicio rápido

Manual sobre la seguridad y garantía

Soporte

Para obtener la información más reciente acerca de este producto (documentación, especificaciones técnicas, requisitos de sistema, información de compatibilidad, etc.) y registrarlo, visite **denonpro.com**.

Para soporte adicional del producto, visite **denonpro.com/support**.

Funcionamiento

Instalación del micrófono con auriculares

Para utilizar el micrófono con auriculares incluido, siga estos pasos:

1. Asegúrese de que haya pilas nuevas instaladas en el transmisor para cinturón.
2. Conecte el micrófono con auriculares al transmisor para cinturón.
3. Aparee el transmisor para cinturón al receptor inalámbrico.
 - a. Encienda el del receptor.
 - b. Encienda el transmisor para cinturón.
 - c. Seleccione el canal de mejor recepción del receptor.
 - d. Levante la tapa del compartimento y coloque el sensor IR del transmisor para cinturón cerca del LED IR del receptor. Pulse el botón **Set** del receptor. Espere aproximadamente 3 segundos hasta que el LED infrarrojo deje de parpadear. Cuando encuentre un canal sin interferencia, el LED RF se encenderá en el receptor para indicar que el micrófono quedó sintonizado en ese canal.
4. Ajuste la ganancia del micrófono del receptor.
5. A medida que habla, observe el indicador de AF en el receptor para asegurarse de que se esté recibiendo una señal.

Guide d'utilisation rapide (Français)

Contenu de la boîte

Casque-microphone

Émetteur ceinture sans fil

Guide d'utilisation rapide

Consignes de sécurité et informations concernant la garantie

Assistance technique

Pour les toutes dernières informations concernant la documentation, les spécifications techniques, la configuration requise, la compatibilité et l'enregistrement du produit, veuillez visiter **denonpro.com**.

Pour de l'assistance supplémentaire, veuillez visiter le site **denonpro.com/support**.

Fonctionnement

Installation du casque-microphone

Pour utiliser le casque-microphone, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Vérifiez que de nouvelles piles sont installées dans l'émetteur ceinture sans fil.
2. Branchez le casque-microphone à l'entrée microphone de l'émetteur ceinture sans fil.
3. Jumelez l'émetteur ceinture sans fil au récepteur.
 - a. Allumez l'enceinte au récepteur.
 - b. Allumez l'émetteur ceinture sans fil.
 - c. Sélectionnez le canal avec la meilleure réception possible du récepteur.
 - d. Soulevez le couvercle du compartiment et placez le capteur IR de l'émetteur ceinture sans fil près de la DEL IR du récepteur. Appuyez sur la touche **Set** du récepteur. Attendez environ 3 secondes, jusqu'à ce que la DEL IR arrête de clignoter. Lorsqu'il détecte un canal sans interférence, la DEL IR s'allume sur le récepteur indiquant que l'émetteur ceinture sans fil est connecté à ce canal.
4. Réglez le gain du microphone sur du récepteur.
5. Parlez et observez l'indicateur AF afin de vous assurer que le signal est reçu.

Guida rapida (Italiano)

Contenuti della confezione

Microfono a cuffia

Trasmettitore da cintura wireless

Guida rapida

Istruzioni di sicurezza e garanzia

Assistenza

Per le ultime informazioni in merito a questo prodotto (documentazione, specifiche tecniche, requisiti di sistema, informazioni sulla compatibilità, ecc.) e per effettuarne la registrazione, recarsi alla pagina **denonpro.com**.

Per ulteriore assistenza sul prodotto, recarsi alla pagina **denonpro.com/support**.

Operazione

Configurazione microfono a cuffia

Per utilizzare il microfono a cuffia in dotazione, procedere come segue:

1. Assicurarsi che nel trasmettitore a cintura siano presenti batterie nuove.
2. Collegare il microfono a cuffia al trasmettitore a cintura.
3. Collegare il trasmettitore a cintura al ricevitore wireless.
 - a. Accendere il ricevitore.
 - b. Accendere il trasmettitore da cintura.
 - c. Selezionare il canale dalla migliore ricezione servendosi sul ricevitore.
 - d. Sollevare il coperchio dello scomparto e collocare il sensore IR del trasmettitore da cintura accanto al LED IR del ricevitore. Premere il tasto **Set** sul ricevitore. Attendere circa 3 secondi che il LED IR smetta di lampeggiare. Quando trova un canale privo di interferenze, il LED RF si illumina sul ricevitore mostrando che il trasmettitore da cintura è collegato a quel canale.
4. Regolare il guadagno del microfono da ricevitore.
5. Guardare l'indicatore AF mentre si parla per assicurarsi che un segnale sia ricevuto.

Schnellstart-Anleitung (Deutsch)

Lieferumfang

Headset-Mikrofon

Drahtloser Taschensender

Schnellstart-Anleitung

Sicherheitshinweise und Garantieinformationen

Kundendienst

Für die neuesten Informationen zu diesem Produkt (Dokumentation, technische Daten, Systemanforderungen, Informationen zur Kompatibilität etc.) und für die Produktregistrierung besuchen Sie **denonpro.com**.

Um weitere Unterstützung zu Ihrem Produkt zu erhalten, besuchen Sie **denonpro.com/support**.

Betrieb

Headset-Mikrofon-Setup

1. Stellen Sie sicher, dass neue Batterien im Taschensender eingelegt sind.
2. Schließen Sie das Headset-Mikrofon an den Taschensender an.
3. Koppeln Sie den Taschensender mit dem empfänger.
 - a. Schalten Sie den empfänger ein.
 - b. Schalten Sie den Taschensender ein.
 - c. Wählen Sie den Kanal mit dem besten Empfang aus.
 - d. Heben Sie die Abdeckung des Fachs und legen Sie den IR-Sensor des Taschensenders in die Nähe der IR-LED des Empfängers. Drücken Sie die **Set**-Taste am Empfänger. Warten Sie ca. 3 Sekunden, bis die IR-LED aufhört zu blinken. Wenn ein störungsfreier Kanal gefunden wird, leuchtet die RF-LED am Empfänger, um anzuzeigen, dass der Taschensender mit diesem Kanal verbunden ist.
4. Stellen Sie die mikrofonverstärkung am empfänger ein.
5. Achten Sie beim Sprechen auf die AF-Anzeige, um zu sehen, ob ein Signal empfangen wird.

denonpro.com

Manual Version 1.0